

# 超小型ワイヤレスカメラ(3061CAM) 取扱説明書

この度は超小型ワイヤレスカメラ『3061cam』をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

## ● 製品仕様

|        |                   |                         |        |                                   |
|--------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|
| 基本スペック | 型番                | 3061cam                 |        |                                   |
|        | イメージセンサー          | 1/3 インチ SONY CCD        |        |                                   |
|        | 視野角               | 83°                     | 最低照度   | 0.01 ~ 0.1Lux                     |
|        | 伝送周波数             | ISM 2,400MHz ~ 2,483MHz | 通信パワー  | 300mW/CE                          |
|        | 変調                | FM                      | 帯域幅    | 18MHz                             |
|        | 安定周波数             | +/- 100ppm              | 電源     | +12V/500mA                        |
|        | 消費電力（最大）          | 230mA                   | 最大伝送距離 | 約 200 ~ 300m                      |
|        | 動作温度              | -10℃ ~ +60℃             | 動作湿度   | ≤85%RH                            |
|        | 有効画素数             | 25 万画素 512×492          | 水平解像度  | 420TV                             |
|        | 信号方式              | NTSC 方式                 | 通信距離   | 見通し：約 200 ~ 300m<br>テスト値：30 ~ 60m |
| セット内容  | カメラ本体、AC アダプター    |                         |        |                                   |
| 保証期間   | ご購入より3ヶ月（初期不良1週間） |                         |        |                                   |

## ●各部の名称と使用方法

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>●使用方法</b><br>AC アダプターとカメラ本体をセットし、監視したい場所にセットします。<br>受信機（別途必要）とカメラのチャンネル番号を同じにしてください。<br>受信機の受信設定で『NTSC』へ設定をしてください。<br>正しく設定されていれば、受信機にカメラの映像が表示されます。                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | <b>●よくあるお問い合わせ</b><br>Q. 映像が表示されません（又は映像が不鮮明です）。<br>A. 下記の項目をご確認ください。<br>①チャンネル切替スイッチをご確認ください。<br>②カメラと受信機の距離が離れすぎているかご確認ください。<br>③受信機が『NTSC』に設定されているかご確認ください。<br>④周辺に電磁気を遮断する物がないかご確認ください。<br>⑤カメラの周波数と受信機の周波数が同じかご確認ください。<br>同じ周波数のカメラを2台以上設置していないかご確認ください。<br>（有効距離内で2台のカメラが同じ周波数の場合、電波が干渉しあう為正常に動作しません）<br>⑥受信機の周辺を確認してください。<br>受信機の近くに電波を遮断する物や、ラジオなどの周波数で電波が干渉しあう場合がございます。 |

## 【必ずお読みください】

- ・本製品は長時間ご使用頂くとカメラに熱を持ち高温に感じる場合がございますが、本体の不良や故障ではなく高出力により本体が熱を持つ特性がございます。
- ・最大受信・最大送信距離はあくまで目安です。ご使用環境によって映像にノイズがのる場合もございますので、予めご了承ください。
- ・本商品は『室内監視用』となっております。雨ざらしになってしまうような場所でのご使用はおやめください。
- ・本製品を使用したことにより、直接的もしくは間接的に生じた損害、破損（データを含む）について弊社では一切責任・保障を負いません。
- ・初期不良と認められた場合は、基本的に同じ商品の不良のあるパーツを交換、もしくは同等品との交換とさせていただきます。
- ・初期不良と認められ初期不良交換を受ける場合、製品に同梱されていた全ての付属品（添付書類など）が必要です。  
欠品の場合は修理対応となる場合があります。
- ・本ページやパッケージの写真は開発中の製品を撮影したものです。
- ・製造製品をそのままの状態でお届けする為、細部形状や機能の一部について事前の予告無く変更が行われる場合がございます。  
予めご了承ください。